

SCHANSKORVEN

Veiligheidsvoorschriften en plaatsingsinstructies

De door ons geleverde schanskorven zijn voor decoratief gebruik; voor industriële toepassingen zijn de korven niet geschikt. De korven kunnen met aarde of met stenen/keien worden gevuld. Zij zijn niet geschikt om in het water te plaatsen of te vullen met stoffen die de zink/alu of het staal kunnen aantasten.

Indien de korven met stenen/keien worden gevuld dient men rekening te houden met de zwaarte van de inhoud.

Let op: daar stenen/keien een verschillend soortelijk gewicht hebben, afhankelijk van het type materiaal, kan het gewicht van de inhoud zeer uiteenlopen!

De schanskorven zijn gemaakt van gelaste zinc/alu draden; hierdoor wordt een goede roestbescherming geboden.

De zink/alu kleur zal na verloop van tijd op een natuurlijke wijze verkleuren.

Men dient altijd voor een goede fundering te zorgen. Gebroken puin of grind dat goed in de bodem wordt aangestampt kan voor een degelijke fundering zorgen; eventueel kan ook stabilisé worden gebruikt. Afhankelijk van het te dragen gewicht dient daarbij dan de juiste mengverhouding te worden toegepast.

Verder is het van belang dat de ondergrond volkomen horizontaal is om scheefzakken van de schanskorven te voorkomen.

TIP : bij de schanskorven type Como, met een zijde van 300 mm, kunnen stoeptegels in de afmeting 30 x 30 cm gebruikt worden als ondergrond voor de korven; ook bij het gebruik van deze tegels dient men eerst voor een goede fundering te zorgen.

Voor het vullen dienen de lange zijanten door middel van de meegeleverde spanankers met elkaar verbonden te worden; de punten van deze ankers dienen naar beneden te wijzen. De stenen zorgen immers voor een zijwaartse druk en de spanankers zorgen voor de nodige versteviging.

In het geval dat zeer zware stenen worden gebruikt zijn extra spanankers via onze wederverkopers verkrijgbaar.

Het niet plaatsen van deze spanankers kan voor een levensgevaarlijke situatie zorgen.

Per iedere maas dienen de panelen d.m.v. een ringkram te worden verbonden; hierdoor wordt vermeden dat de draadpanelen door de inhoud uit elkaar worden gedrukt.

Indien de korven op elkaar worden geplaatst is het van belang dat er een verband wordt gemaakt zoals bij een gemetselde muur, dus op een korf van bijvoorbeeld 100 cm dient eerst een korf van 50 cm te worden geplaatst en daarnaast één van 100 cm; dit zorgt voor een betere stabiliteit.

Bij het stapelen van de korven dienen de panelen van de onderste korf aan de verticale kant per iedere maas van een extra kram te worden voorzien, deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar in zakjes van 80 st. Het gewicht van de bovenste schanskorf rust namelijk in belangrijk mate op deze verticale panelen.

Het toe knippen van de ringkrammen kan het beste gebeuren met een speciale tang die ook door ons wordt geleverd. Wij adviseren bij alle werkzaamheden die verband houden met het plaatsen en vullen van de schanskorven veiligheidshandschoenen te gebruiken.

Zorg dat de uiteinden van de ringkrammen aan de binnenkant van de korf uitsteken, opdat deze scherpe uiteinden geen ongevallen of beschadiging aan kleding kunnen veroorzaken.

Het monteren en vullen van de korven dient in afwezigheid van kinderen en/of huisdieren te geschieden. Het omvallen van een geheel of gedeeltelijk gevulde schanskorf kan namelijk ernstige schade veroorzaken.

Indien bovenstaande voorschriften en/of aanbevelingen niet worden gerespecteerd en/of nageleefd wijzen wij iedere aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen of schade af.

Wij adviseren om niet meer dan twee lagen schanskorven op elkaar te plaatsen, het driehoekmodel kan wel als derde laag worden gebruikt. Indien twee lagen op elkaar worden geplaatst raden wij aan om voor het vullen met stenen verzinkte T palen te plaatsen; deze palen kunnen door de middelste mazen van de korven in de bodem worden geslagen; gebruik palen die ca 50 cm langer zijn dan de totale hoogte van de schanskorven en sla deze extra lengte plus ca 25 cm volledig in de bodem.

Op deze wijze is de paal na het vullen niet meer zichtbaar.

Indien toch meer dan twee lagen gewenst zijn is een technisch advies noodzakelijk; er dient dan door een erkend bureau ter plaatse een berekening gemaakt te worden welke rekening dient te houden met het gewicht van de gewenste stenen en de sterkte van resp. de draden, de ringkrammen en de grondsoort ter plaatse.

Indien meer dan twee lagen op elkaar worden geplaatst wijzen wij iedere aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen of schade af.